取付図

粘着の剥離紙をはがします。
Please remove an adhesive release coated paper.

チョイロック本体を機器側のコネクター近くへ取付けます。
The main part of a Choi Lock a connector near on the apparatus side attachment.



本体にプラグを差し込んでチョイロックをプラグへ巻き付けます。
ワイヤをカットされる場合、プラグへ巻き付け後20～30mm 余裕を持ってカットして下さい。取り外しが容易になります。
A plug is inserted in a main part and a Choi Lock is twisted to a plug.
When wires are cut, please cut with a 20 ～ 30 mm margin after After twisting to a plug.
You can remove easily.

◆おことわり
本書は、有限会社アバンテックが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがあります。改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。弊社は、製品の使用・誤使用等によって起こった偶発的・間接的損傷については、製造物責任法で定める場合を除き責任を負いません。

◆商標
チョイロックは、有限会社アバンテックの登録商標です。

安全のために必ずお守りください

注意　金属小片ですので、ケガなどをしないよう、取り扱いには十分ご注意ください。

指示　弊社製品は機器とプラグの抜け止め防止にご利用ください。十分に固定できないことがあります。また本製品の無理な装着や折り曲げなどはケガや機器破損の原因となりことがあります。
本製品によりプラグを固定したまま、機器を移動しようとしたり、コネクターに挿入されているプラグを抜こうとしないようご注意ください。ケガや機器破損の原因となる場合があります。

禁止　次のような場所での使用や保管は避けてください。
◎振動の激しい場所　◎湿気の多い場所・急激な温度変化のある場所
◎腐食性のある液体やガスがある場所

型式　ACL-01

safety&solution company
有限会社 アバンテック
TEL.045(945)2531　FAX.045(945)2535
http://www.avantec.co.jp
〒224-0032　神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央30-18 ドリーム金子201
MADE IN YOKOHAMA TSUZUKI

スネーク方式

Choi lock

用途：タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォン、その他：カードなどアイデアで何にでも取付け可能です。

udatu.jp

タブレット
Wi-Fiルーター
スマートフォン

マイクロUSB～AC100プラグに対応
カフェ、車両などでの移動PC作業に最適!!

チョイロック®